

BRUKSANVISNING

Badkaret Nobel



Tack för att du valt oss som leverantör av ditt badkar

Vi hoppas badkaret kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder.

För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya badkar. Denna bruksanvisning gäller för badkaret Nobel och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad.

Mer information finns under badskolan på svenskabadtunnor.se. Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss på info@svenskabadtunnor.se.

MOTAGNING AV LEVERANS

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har upp stått läs vidare instruktioner under öppet köp. Ta av locket och plocka sedan ur alla kartonger och lösa delar ur badtunnan.

Vicka sedan ner badkaret så den står med botten på marken. Avlägsna transportbanden, pallen och det skyddande emballaget.

Kontrollera att alla följande delar är med :

- Kamin
- 2 slangklämmor
- ca 1 meter slang (monterad på badtunnan)
- 2 meter rökrör
- Bottenplutt
- Dräneringsplugg (offeranod)

Lyft sedan badkaret på plats, (rekommenderas 2-3 personer för lyft alternativt använd lyftkran eller liknande hjälpmedel) ta tag under panelen när ni lyfter.

OBS! Badkaret håller inte för att rullas.

Se till att personer som lyfter är i god fysik och att använda bra lyft teknik. Har du haft tidigare problem med ryggen bör du undvika detta tunga lyft.

Badkaret ska placeras på ett plant underlag.

MONTERING AV BADKARET

Montering av kamin & rökröret

1. Öppna kartongen till kaminen och ta ut den medföljande dräneringspluggen och kamin luckan. Dräneringspluggen ska fästas i hålet på botten av kaminen, tryck in dräneringspluggen och skruva där efter försiktigt åt till den tätar.
2. Montera fast rökrören på kaminen.
3. Kaminen ska stå på den sidan av badkaret där slangarna är. Se till att kaminen står på ett fast och plant underlag i samma nivå som badkaret. Slangarna på badkaret är kapade i lagoma längder. Dra på slangklämmor på änden av slangen och placera kaminen så slangen runt anslutningarna på kaminen och tryckt mot kaminen. Om inte slangen ligger ända in mot kaminen kan läckage uppstå. Dra åt slangklämmorna rejält runt slangen och anslutningen med en slangmejsel.



Den nedre slangen ska gå rakt och den övre ska luta lite nett uppåt mot badkaret för bästa själv-cirkulation.

UNDERHÅLL

BADKARET

- Plasten torkas ren med en våt trasa och lite mildt rengöringsmedel utan tensider vid behov.
- Badkarets panel är behandlad med en järnvitrol vilket kommer att ge ditt badkar en vacker grå nyans med åren.

BADVATTNET

Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad utrustat med reningsverk, att byta badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du inte möjlighet till detta och väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det några enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

- Duscha alltid före du går i badet för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med sollotion och hudpartiklar, detta bör även göras vid användning av ett reningsverk.

Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att aldrig tillsätta ett klorbaserat medel (eller andra desinfektionsmedeln med frätande innehåll) då klor ej är bra för huden, miljön eller badkaret. Vi rekommenderar det klorfria desinfektionsmedlet BioCool. Dosering sker enkelt enligt anvisningen på flaskan. Pooldesinfektion bör även användas om man använder ett reningsverk.

Ovanstående råd ökar möjligheten att använda badvattnet vid mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att omständigheter så som väderförhållanden, antalet badtillfällen och antal badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

För att inte riskera att din kamin får korrosionsangrepp behöver du mäta pH, alkanitet och hårdheten i ditt vatten.

PH-VÄRDET

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden. Har du ett för högt eller lågt pH i ditt vatten så kan det orsaka korrosion på kaminen.

HÅRDHET

Den ideala totala hårdheten är 150 – 250 mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas.

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar eller kamin.

ALKALINITET

För låg alkanitet kan göra det svårt att ställa in rätt pH. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80–120 mg/l.

SALTVATTEN

Alla de delar som är i direkt kontakt med badvattnet är anpassade för saltvatten. Det går därför alldeles utmärkt att använda saltvatten som badvatten. Beakta dock att saltet i vattnet kan lämna avlagringar, vilket kan ge missfärgningar. Torka regelbundet av utsatta ytor för att ta bort saltavlagringar.

VINTERANVÄNDNING

Inga garantier gäller om du lämnar vatten kvar i badet och vattnet fryser. Se till att dränera slangar och kamin från vatten när det är frysgrader ute.

OFFERANOD

Kaminen är utrustad med en offeranod i magnesium, den är placerad längst ner till vänster på din kamin. Offeranodens funktion är att korrosion ska ske på anoden istället för på din kamin. Det är därför viktigt att den rengörs vid korrosion. För att se om anoden blivit angripen skruvar du loss den, inga verktyg ska behövas, endast handkraft. Staven på anoden kommer då ha en beläggning, har den det så skrapa bort beläggningen med en kniv/slippapper, ytan ska vara metallren.

Vid mycket eller återkommande beläggning kommer anoden med tiden behöva bytas ut. Ju mindre anoden blir desto sämre blir funktionen. Anoden får som minst bli 10 mm i diameter och 90 mm lång. Kontakta oss på info@svenskabadtunnor.se för beställning av ny magnesiumstav.

ELDNING

Det här kapitlet kommer att ta upp viktiga moment att tänka på före under och efter du eldat. Innan du börjar elda i din kamin är det viktigt att du fyller upp badtunnan helt med vatten, minimum 15 cm från övre kanten på badtunnan. Detta är extremt viktigt då du annars riskerar att elda sönder kaminen eller plasten då det blir överhettat om det ej är vatten i badtunnan. För att få en sån effektiv uppvärmning som möjligt rekommenderas att eldning sker med ett lock på badtunnan. Tänk på att sluta elda i tid, kaminen efter värmer väldigt bra och det är lätt att vattnet blir för varmt. Om det ändå sker kan du sänka temperaturen någon grad med att fylla på med kallt vatten.

TÄNDA KAMINEN

När du eldar är riktigt torr björkved att föredra. Klyv en näve flis att tända med och klyv sedan några vedträn i flera mindre bitar. Lägg fliset i kaminen och dom mindre vedträna ovanpå dessa. Tänd sedan med försiktighet. När elden är tänd är det viktigt att elda aktivt för att få upp rätt badtemperatur (rekommenderad temperatur är 38 grader). Lägg på en eller två vedträn åt gången i början för att inte kväva elden. Sedan kan du fylla upp mycket ved och ha en aktiv eld i kaminen. För mer eldnings tips gå in på badskolan på svenskabadtunnor.se

NÄR DU ELDAT KLART

När du sedan badat klart är det viktigt att ej tömma ut vattnet innan kaminen har svalnat helt. Om det finns risk att vattnet fryser är det också viktigt att tömma badtunnan så att den inte fryser sönder.

- Kaminen och rökröret blir väldigt varmt under eldning, håll uppsikt på badande barn så dom inte bränner sig.

Tänk på att det vid eldning kan flyga gnistor så om badtunnan ställs på något brännbart kan ett värmeskydd av något slag behöva användas. Tänk även på detta om badtunnan placeras nära egendom.

ÖPPET KÖP & FRAKTSKADOR

Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför har du alltid 15 dagars öppet köp hos oss. Öppet köp förutsätter att du har kvar originalförpackningen och inte har använt produkten. Du är ansvarig för returfrakten, men får tillbaka hela summan för produkten minus ett avdrag på 2000 kr.

Produkten ska returneras i original skick, avdrag görs vid retur av special beställd produkt eller skada.

Om badkaret har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen, en **underskrift av chauffören på följesedeln** är även nödvändig för att få ut eventuell ersättning. Skicka sedan ett mail till info@svenskabadtunnor.se med bilder och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. För mer information läs våra köpvilkor på hemsidan.

VIKTIGT!

- Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.**
- Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du eller någon annan hoppar i badet.**
- Se till att ingen obehörig kan ta sig i badet utan din vetskap.**