

Montering rökrörsskydd intern kamin

1. Börja med att ta av skyddsplasten. Tips, ta av plasten i rumstemperatur då den lossnar lättare.
2. Montera den rostfria ringen längst ner på det nedre rökröret, flänsen på ringen ska vara uppåt.
3. Skruva åt skruven.
4. Trä sedan på rökrörsskyddet med det rektangulära hålet neråt mot kaminöppningen.
5. Montera därefter det andra rökröret.



Montering rökrörsskydd extern kamin

1. Ta bort skyddsplasten. Tips, ta av plasten i rumstemperatur då den lossnar lättare.
2. Trä skyddet på det nedre rökröret.
3. Montera sedan det övre rökröret.

Montering rökrörshatt

1. Ta bort skyddsplasten.
2. Trä på hatten på det översta rökröret.
3. Dra åt skruven.